

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EU-M-8n

MENU I	MODE: HEATING		20.02.2020 20:10		
😫 Kitchen	🖉 Living room	🛱 Bathroom	스 Wardrobe		
22.5 → 22.5	22.5 → 22.5	23.5 → 23.5	20.5 → 20.5		
希希 Kids room	🛎 Bedroom	P Anteroom	🗟 Garage		
21.5 → 21.5	19.5 → 19.5	CONTROLLERS			
		menu mode: heating			20.02.2020 20:10
		🗳 Kitchen	Living room	🛱 Bathroom	즈 Wardrobe
		22.5 → 22.5	22.5 → 22.5	23.5 → 23.5	20.5 → 20.5
		êr Kids room	n 🚔 Bedroom	P Anteroom	🗟 Garage
		21.5 → 21.5	19.5 → 19.5	20.5 → 20.5	16.0 → 16.0

www.tech-controllers.hu

TARTALOMJEGYZÉK

١.	Biztonság	4			
н.	Készülék leírása	5			
III.	Hogyan telepítsük a szabályozót				
IV.	Fő képernyő leírás				
v.	Szabályozó funkciók				
1.	. Blok diagram – Szabályozó menü	9			
2.	Zónák	10			
3.	Külső hőmérséklet érzékelő	10			
	3.1. Kalibráció	10			
	3.2. Inorfműció	10			
4.	Hőmérséklet érzékelők	10			
5.	Regisztráció	10			
6.	ldő beállítás	10			
7.	. Képernyő beállítás	10			
	7.1. Képernyő védő	10			
	7.2. Képernyő fényerő	11			
	7.3. Képernyő elsütétülés	11			
	7.4. A képernyő elsötétülésének ideje	11			
8.	Ébresztő óra beállítás	11			
9.	Védelem	11			
1(0. Nyelv választás	11			
1:	1. Szoftver verzió	11			
VI.	Zónák	12			
1.	. Blok diagram – Zónák menü	13			
2.	BE	13			
3.	Ütemezés beállítás	13			
	3.1. Helyi ütemezés	13			
	3.2. Globális ütemezés 1-5	14			
4.	Aktuátorok	15			
	4.1. Információ	15			
	4.2. Beállítás	15			
5.	Ablak érzékelők	16			
	5.1. Késleltetési idő	16			
	5.2. Információ	16			
6.	PAdlófűtés	16			
	6.1. Üzemmód	16			

e	5.2.	Min. hőmérséklet	16
6	5.3.	Max. hőmérséklet	16
7.	Hőm	nérséklet beállítások	16
8.	Hisz	terézis	16
9.	Kalik	orálás	16
10.	Z	ónák neve	17
11.	Z	óna ikon	17
VII.	Véde	lem és riasztások	17
VIII.	Szofv	er frissítés	17
IX.	Műsz	aki adatok	17

JG. 2021.02.22

I. BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt a felhasználó figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. A kézikönyvben foglalt szabályok be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. A használati útmutatót további hivatkozás céljából biztonságos helyen kell tárolni. A balesetek és hibák elkerülése érdekében gondoskodni kell arról, hogy minden, a készüléket használó személy megismerkedjen a vezérlő működési elvével és biztonsági funkcióival. Ha a készüléket más helyre kívánja helyezni, ügyeljen arra, hogy a használati útmutatót a készülékkel együtt tárolja, hogy minden potenciális felhasználó hozzáférjen a készülékkel kapcsolatos lényeges információkhoz. A gyártó nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő sérülésekért vagy károkért; ezért a felhasználók kötelesek megtenni az ebben a kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket életük és vagyonuk védelme érdekében.



FIGYELEM

- Feszültség alatt álló elektromos készülék! Győződjön meg arról, hogy a szabályozó le van választva a hálózatról, mielőtt bármilyen, az áramellátással kapcsolatos tevékenységet végezne (kábelek csatlakoztatása, a készülék felszerelése stb.).
- A készülék üzembe helyezését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- A vezérlő indítása előtt a felhasználónak meg kell mérnie az elektromos motorok földelési ellenállását, valamint a kábelek szigetelési ellenállását.
- A szabályozót ne kezeljék gyermekek.



FIGYELEM

- A készülék megsérülhet, ha villámcsapás éri. Vihar idején győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugót kihúzta a tápegységből.
- A gyártó által meghatározottaktól eltérő felhasználás tilos.
- A fűtési szezon előtt és alatt ellenőrizni kell a szabályozó kábeleinek állapotát. A felhasználónak azt is ellenőriznie kell, hogy a vezérlő megfelelően fel van-e szerelve, és meg kell tisztítania, ha poros vagy piszkos.

Előfordulhat, hogy a kézikönyvben leírt áruk változásai a 2021.02.22-i befejezést követően történtek. A gyártó fenntartja a jogot a szerkezet vagy a színek változtatására. Az illusztrációk további felszerelést is tartalmazhatnak. A nyomtatási technológia eltéréseket eredményezhet a megjelenített színekben.

Elkötelezettek vagyunk a környezet védelme mellett. Az elektronikai eszközök gyártása előírja, hogy gondoskodni kell a használt elektronikai alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanításáról. Így bekerültünk a Környezetvédelmi Felügyelőség által vezetett nyilvántartásba. A terméken lévő áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe kidobni. A hulladék újrahasznosítása segíti a környezet védelmét. A felhasználó köteles elhasznált berendezéseit egy gyűjtőhelyre leadni, ahol minden elektromos és elektronikus alkatrészt újrahasznosítanak.



II. KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az EU-M-8n szobaszabályozó EU-L-8e külső vezérlővel való használatra készült. Az alárendelt helyiségszabályozók, érzékelők és termosztatikus működtetők vezérlésére szolgál. Egy adott zónából aktuális hőmérsékleti értékeket küld. Az adatok alapján a külső vezérlő kezeli a termosztatikus szelepeket (túl alacsony hőmérséklet esetén nyitja, és a beállított hőmérséklet elérésekor zárja).

Az EU-M-8n szobaszabályozó más zónák beállítására is használható - beállított hőmérséklet vagy padlófűtés.



MEGJEGYZÉS

A fűtési rendszerbe csak egy EU-M-8n szabályozó szerelhető be.

<u>A szabályozó funkciói:</u>

- Vezeték nélküli kommunikáció az EU-L-8e vezérlővel, érzékelőkkel (EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini, EU-C-8f, EU-C-8zr, EU-C-2n), szobaszabályozók (EU-R-8b, EU-R-8bw, EU-R-8b Plus, EU-R-8z) és az STT-869 termosztatikus aktuátorok
- Szobahőmérséklet szabályozás
- Olyan beállítások megjelenítése, mint a hőmérséklet, dátum és idő
- Szülői zár
- Ébresztőóra
- Képernyővédő fotók feltöltésének lehetősége (diavetítés)
- Szoftverfrissítés USB-n keresztül
- Más zónák beállításainak kezelése előre beállított hőmérsékletek, ütemezések, elnevezések stb.
- Változások bevezetése a globális menetrendekben

A szabályozóról:

- Üvegből készült panel
- Vezeték nélküli kommunikáció
- Nagy színes érintőképernyő
- Beépített hőmérséklet-érzékelő
- Süllyeszthető



MEGJEGYZÉS

A szabályozó nem méri a hőmérsékletet. A szobaszabályozók és érzékelők hőmérsékleti leolvasásait továbbítja a külső vezérlőknek, amelyekben regisztrálva vannak.

Két színverzió létezik: Fehér vagy fekete

III. HOGYAN TELEPÍTSÜK A SZABÁLYOZÓT

A vezérlő egy elektromos dobozba süllyeszthető.





FIGYELEM

Életveszélyes áramütés veszélye a feszültség alatti csatlakozások érintése miatt. A vezérlőn végzett munka előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, és akadályozza meg a véletlen bekapcsolást.



MEGJEGYZÉS

A vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása károsíthatja a vezérlőt.

Az alábbi diagramok szemléltetik a helyes csatlakozást:



IV. FŐ KÉPERNYŐ LEÍRÁS

A készülék vezérlése a kijelző melletti gombokkal történik.



- 1. Lépjen be a vezérlő menüjébe
- 2. Jelenlegi üzemmód (fotel ikon kényelmi mód)
- 3. Hűtés aktív
- 4. Külső hőmérséklet
- 5. Aktuális idő és dátum
- 6. Egyedi zóna állapota:



- 7. Zóna ikon
- 8. Zóna neve
- 9. Aktuális zóna hőmérséklet
- 10. Előre beállított zóna hőmérséklet

V. SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓK

1. BLOK DIAGRAM – SZABÁLYOZÓ MENÜ



2. ZÓNÁK

Ennek a menünek a leírása a VI. részben található.

3. KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

3.1. KALIBRÁCIÓ

A helyiség érzékelő kalibrálását a szerelés során vagy a szabályozó hosszabb ideig tartó használata után kell elvégezni, ha a kijelzett külső hőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől. A kalibrációs beállítási tartomány -10°C és +10°C között van, 0,1°C pontossággal.

3.2. INORFMŰCIÓ

A funkció kiválasztása után a vezérlő kijelzőjén megjelenik a jelerősség és a külső érzékelő akkumulátorának töltöttsége.

4. HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK

Ez a funkció a hőmérséklet-érzékelő regisztrálására szolgál (C-8r, C-mini vagy CL-mini). Az érzékelő regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Válassza ki a regisztrációs opciót az EU-M-8n-ben (Menü > Hőmérsékletérzékelő > Regisztráció)
- Nyomja meg a regisztrációs gombot az érzékelőn.

5. REGISZTRÁCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy regisztrálja az EU-M-8n szobaszabályozót az EU-L-8e fővezérlőben. A regisztrációhoz:

- Válassza a Regisztráció lehetőséget az EU-M-8n-ben (Menü > Regisztráció)
- Válassza *a Regisztráció* lehetőséget az EU-L-8e vezérlő menüjében (Menü > 1-8. zónák > Regisztráció)

6. IDŐ BEÁLLÍTÁS

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa az aktuális dátumot és időt, amely a főképernyőn fog megjelenni.

7. KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁS

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a képernyő paramétereit az egyéni igényekhez igazítsa.

7.1. KÉPERNYŐ VÉDŐ

- Képernyővédő kiválasztása Az ikon megérintése után a felhasználó kikapcsolhatja a képernyővédőt (nincs képernyővédő), vagy beállíthatja a képernyővédőt a következő formában:
 - **Diavetítés** a képernyő a felhasználó által meghatározott gyakorisággal jeleníti meg a fényképeket. Ez az opció akkor aktiválható, ha a fényképeket először feltöltötte.
 - Óra a képernyőn az óra látható
 - Üres előre meghatározott tétlenségi idő után a képernyő elsötétül

Fényképek feltöltése – Mielőtt importálná a fényképeket a vezérlő memóriájába, azokat ImageClip segítségével fel kell dolgozni (a szoftver letölthető a http://tech-controllers.com/download/software címről). A szoftver telepítése és elindítása után töltse be a fényképeket. Válassza ki a képnek azt a részét, amely megjelenik a képernyőn. A fénykép elforgatható. Az egyik fénykép szerkesztése után töltse be a következőt. Amikor az összes fénykép elkészült, mentse el

őket a flash meghajtó fő mappájába. Ezután helyezze be a flash meghajtót az USB-portba, és aktiválja a Képimportálás funkciót a vezérlő menüjében. Legfeljebb 8 fotó feltölthető. Új fotók feltöltésekor a régiek automatikusan törlődnek a vezérlő memóriájából.

- Idle time ez a funkció annak az időtartamnak a meghatározására szolgál, amely után a képernyővédő aktiválódik.
- Diavetítés gyakorisága ezzel az opcióval beállíthatja, hogy a fényképek milyen gyakorisággal jelenjenek meg a képernyőn (ha a diavetítés be van kapcsolva).

7.2. KÉPERNYŐ FÉNYERŐ

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a képernyő fényerejét az aktuális körülményekhez igazítsa a minőség javítása érdekében.

7.3. KÉPERNYŐ ELSÜTÉTÜLÉS

A felhasználó beállíthatja az üres képernyő fényerejét.

7.4. A KÉPERNYŐ ELSÖTÉTÜLÉSÉNEK IDEJE

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza azt az inaktivitási időt, amely után a képernyő elsötétül.

8. ÉBRESZTŐ ÓRA BEÁLLÍTÁS

Ez az almenü az ébresztőóra paramétereinek aktiválására és szerkesztésére szolgál. Az ébresztőóra egyszer vagy a hét meghatározott napjain aktiválható. Lehetőség van ennek a funkciónak a letiltására is.

9. VÉDELEM

Érintse meg a Védelmek elemet a főmenüben egy képernyő megnyitásához, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a szülői zár funkció konfigurálását. Ha ezt a funkciót az Auto-lock ON kiválasztásával aktiválja, a felhasználó beállíthatja a vezérlő menüjének eléréséhez szükséges PIN-kódot.



MEGJEGYZÉS

0000 az alapértelmezett PIN kód

10. NYELV VÁLASZTÁS

Ezzel a funkcióval a felhasználó kiválaszthatja a vezérlő menüjének nyelvi verzióját.

11. SZOFTVER VERZIÓ

Ha ezt az opciót választja, a képernyőn megjelenik a vezérlő gyártójának logója és a szoftver verziója.

VI. ZÓNÁK

Az EU-M-8n egy fő szobaszabályozó – lehetővé teszi a felhasználó számára más zónák paramétereinek szerkesztését, függetlenül az ott használt helyiségszabályzótól vagy helyiségérzékelőtől.

Egy adott zóna paramétereinek szerkesztéséhez érintse meg a képernyő azon részét, ahol a zóna állapot információi láthatók. A kijelzőn egy alapvető zónaszerkesztő képernyő látható:



- 1. Visszatérés a fgő képernyőre
- 2. Üzemmód ikon
- 3. Ütemezés ikon
- 4. Fűtés aktív
- 5. Külső hőmérséklet
- 6. Jelenlegi idő és dátum
- 7. Belépés a zónák menübe
- 8. Paraméter ikonok
- 9. Beállított zóna hőmérséklet
- 10. A jelenlegi ütemezés neve
- 11. Jelenlegi zóna hőmérséklet



* nedvességmérési funkciót kínáló regisztrált érzékelővel

1. BLOK DIAGRAM – ZÓNÁK MENÜ



2. BE

Miután a szobaérzékelőt aktiválták és regisztrálták egy adott zónában, az EU-L-8e vezérlő használja. Az <OFF> az alapértelmezett beállítás ehhez az opcióhoz. Aktiválható, ha a szobaérzékelőt regisztrálták.

3. ÜTEMEZÉS BEÁLLÍTÁS

3.1. HELYI ÜTEMEZÉS

Ez a heti ütemezés csak egy adott zónához van hozzárendelve. Miután a fő vezérlő észlelte a szobaérzékelőt, az ütemezés automatikusan aktiválódik ebben a zónában, és a felhasználó egyéni igényei szerint módosíthatja. A bevezetett változtatások csak az adott zónára vonatkoznak.

3.2. GLOBÁLIS ÜTEMEZÉS 1-5

A globális menetrendek minden zónában elérhetőek – minden zónában csak egy ilyen ütemezés aktiválható. A globális ütemezési beállítások automatikusan érvényesek az összes többi zónában, ahol egy adott globális ütemezés aktív.

Az ütemezés szerkesztése:

Az ütemezés szerkesztő képernyőjére való belépés után az ütemezés a felhasználó igényeihez igazítható. A beállítások két külön napcsoportra konfigurálhatók – az első csoport narancssárga, a másik szürke színnel jelölt. Minden csoporthoz 3 külön hőmérsékleti értékkel rendelkező időtartam rendelhető. Ezen időszakokon kívül egy általános előre beállított hőmérséklet érvényes (értékét a felhasználó is szerkesztheti).



- Általános beállított hőmérséklet a napok első csoportjára (narancssárga szín a fenti példában a szín a munkanapok hétfőtől péntekig jelölésére szolgál). A hőmérséklet a felhasználó által meghatározott időtartamon kívül érvényes.
- 2. Időszakok az első napcsoporthoz a beállított hőmérséklet és az időkorlátok. Egy adott időszak megérintésével megnyílik a szerkesztő képernyő.
- 3. Általános beállított hőmérséklet a napok második csoportjára (szürke szín a fenti példában a szín a szombat és a vasárnap jelölésére szolgál).
- 4. Új időszakok hozzáadásához érintse meg a "+" gombot.
- 5. A hét napjai a narancssárga napok az első csoporthoz, míg a szürke napok a másodikhoz vannak hozzárendelve. A csoport megváltoztatásához érintse meg a kiválasztott napot.

Az időtartam szerkesztő képernyőn a felhasználó 15 perces pontossággal állíthatja be a beállított hőmérsékletet és az időszak időkorlátait. Ha az időszakok átfedik egymást, akkor piros színnel jelöljük őket. Az ilyen beállítások nem menthetők.

4. AKTUÁTOROK

4.1. INFORMÁCIÓ

Válassza ezt az opciót az összes működtetőelem és paramétereik megtekintéséhez: regisztrált vagy nem, akkumulátor töltöttségi szint és jelerősség.

4.2. BEÁLLÍTÁS

Ez az almenü lehetővé teszi a felhasználó számára az STT-869 termoelektromos aktuátorok működésének konfigurálását. A felhasználó meghatározhatja a szelepmozgató maximális és minimális nyitását – a szelep nyitásának és zárásának szintje soha nem haladja meg ezeket az értékeket.

A SIGMA funkció lehetővé teszi a termosztatikus szelep zökkenőmentes szabályozását. A funkció aktiválása után a felhasználó beállíthatja a szelepzárás minimális és maximális szintjét.

Ezenkívül a felhasználó beállítja a <Tartomány> paramétert, amely meghatározza azt a helyiség hőmérsékletet, amelynél a szelep zárni és nyitni kezd.



⁽b) - Actuator opening ZAD - set temperature

Példa:

Beállított zóna hőmérséklet: 23°C Minimális nyitás: 30% Maximális nyitás: 90% Tartomány: 5°C Hiszterézis: 2°C

A fenti beállításokkal a szelep zárni kezd, amikor a zóna hőmérséklete eléri a 18°C-ot (beállított hőmérséklet mínusz Tartomány érték). A minimális nyitás a beállított zónahőmérséklet elérésekor érhető el. Ezt követően a hőmérséklet csökkenni kezd. Amikor 21°C-ra csökken (beállított hőmérséklet mínusz hiszterézis), a szelep nyitni kezd. A maximális nyitást akkor éri el, amikor a hőmérséklet eléri a 18°C-ot.

Védelmi profil – a funkció aktiválása után a külső vezérlő ellenőrzi a hőmérsékletet. Ha a beállított értéket a <Beállítási tartomány> paraméterben meghatározott fokkal túllépik, a zónában lévő összes aktuátor zárva lesz. Ez a funkció csak akkor működik, ha a SIGMA funkció aktív.

5. ABLAK ÉRZÉKELŐK

5.1. KÉSLELTETÉSI IDŐ

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa azt a késleltetési időt, amely után a fővezérlő jelet küld az aktuátorok bezárására. Beállítási tartomány: 00:00 – 00:30 perc.

Példa: A késleltetési idő 10 perc. Egy ablak kinyitásakor a C-2n érzékelő elküldi az információt a fő vezérlőnek. Ha az érzékelő újabb információt küld, hogy az ablak nyitva van 10 perc elteltével, a fő vezérlő kényszeríti az aktuátorokat zárásra.

5.2. INFORMÁCIÓ

Válassza ezt az opciót az összes érzékelő és paramétereik megtekintéséhez: regisztrált vagy nem, akkumulátor töltöttségi szint és jelerősség.

6. PADLÓFŰTÉS

6.1. ÜZEMMÓD

- Védőprofil ez a funkció a padló hőmérsékletének a maximális hőmérsékleti érték alatt tartására szolgál, hogy megvédje a fűtési rendszert a túlmelegedéstől. Amikor a hőmérséklet eléri a maximális értéket, a zónafűtés le van tiltva.
- Komfort profil ez a funkció magában foglalja a padló hőmérsékletének figyelését a komfort hőmérséklet fenntartása érdekében. Amikor a hőmérséklet eléri a maximális értéket, a zónafűtés letiltásra kerül (a rendszer túlmelegedés elleni védelme érdekében). Ha a hőmérséklet a minimális érték alá csökken, a zónafűtés bekapcsol.

6.2. MIN. HŐMÉRSÉKLET

Ezzel a funkcióval beállíthatja azt a hőmérsékletet, amely alatt az adott zónában a padlófűtés engedélyezve van.

6.3. MAX. HŐMÉRSÉKLET

Ezzel a funkcióval beállíthatja azt a hőmérsékletet, amely felett egy adott zónában a padlófűtés le van tiltva.

7. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK

Ez a funkció a beállított hőmérséklet meghatározására szolgál bizonyos üzemmódokhoz. A felhasználó beállíthatja a komfort hőmérsékletet, a gazdaságos hőmérsékletet és az ünnepi hőmérsékletet.

8. HISZTERÉZIS

Ez a funkció a beállított hőmérséklet toleranciájának meghatározására szolgál, hogy kis hőmérséklet-ingadozások esetén elkerülhető legyen a nem kívánt rezgés. Beállítási tartomány: 0,1°C - 10°C 0,1°C pontossággal.

Példa: ha a beállított hőmérséklet 23 °C és a hiszterézis 0,5 °C-ra van állítva, a zóna hőmérséklete túl alacsonynak minősül, ha a helyiség hőmérséklete 22,5 °C-ra esik..

9. KALIBRÁLÁS

A helyiség érzékelő kalibrálását a szerelés során vagy a szabályozó hosszabb ideig tartó használata után kell elvégezni, ha a kijelzett külső hőmérséklet eltér a tényleges hőmérséklettől. A kalibrációs beállítási tartomány -10°C és +10°C között van, 0,1°C pontossággal.

10. ZÓNÁK NEVE

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy nevet rendeljen egy adott zónához.

11. ZÓNA IKON

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza a zóna neve mellett megjelenő ikont.

VII. VÉDELEM ÉS RIASZTÁSOK

A védelmek és riasztások részletes leírása az EU-L-8e vezérlő használati útmutatójában található.

VIII. SZOFVER FRISSÍTÉS

Új szoftver telepítéséhez a vezérlőt le kell húzni az áramforrásról. Ezután helyezze az új szoftverrel ellátott USB flash meghajtót az USB portba. Csatlakoztassa a vezérlőt az áramforráshoz, miközben az EXIT gombot tartja. Az EXIT gombot addig kell tartani, amíg egyetlen hangjel nem hallatszik - ez jelzi, hogy a szoftverfrissítési folyamat elindult. Miután elkészült, a vezérlő automatikusan újraindul.



MEGJEGYZÉS

Szoftverfrissítést csak képzett szerelő végezhet. A szoftver frissítése után a korábbi beállításokat nem lehet visszaállítani. Ne kapcsolja ki a vezérlőt a szoftver frissítése közben.

IX. MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	230V ± 10% / 50Hz	
Max. energia felhasználás	1,5W	
Működési hőmérséklet	5°C÷50°C	
Elfogadható külső relatív páratartalom	<80% REL.H	
Működési frekvencia	868MHz	



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz székhelyű TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. által gyártott **EU-M-8N** vezérlő megfelel az alábbiaknak: Az Európai Parlament és a Tanács **2014/53/EU** irányelve (2014. április 16.) a rádió berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, a **2009/125/EC** irányelv (2014. február 26.) az energiára kapcsolatos környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények kereteinek megállapításáról, valamint a Vállalkozási és Technológiai Minisztérium 2019. június 24-i rendeletének módosítása az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásával kapcsolatos alapvető követelményekről, az Európai Parlament és a Tanács EU) 2017/2102 irányelve (2017. november 15.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (HL L 305., 2017.11.21., 8. o.).

A megfelelőség értékeléséhez harmonizált szabványokat használtak:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bekezdés A használat biztonsága

PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bekezdés A használat biztonsága

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata

PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS

Pawej Jura Janusz Master

Prezesi firmy

Wieprz, 22.02.2021



Központi iroda: ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

Szerviz: +36-300-919-818, +36-30-321-70-88 szerviz@tech-controllers.com

> Hétfő - Péntek 7:00 - 16:00 Szombat 9:00 - 12:00

www.tech-controllers.hu