

# NÁVOD NA OBSLUHU EU-WiFi 85 mini

SK



# www.tech-reg.sk

#### Obsah

۱.	Bez	pečnosť	. 4					
۱۱.	Рор	Popis zariadenia5						
III.	Princíp činnosti							
IV.	Inšt	alácia regulácie	. 6					
v.	Prvé	zapnutie riadiacej jednotky	. 8					
1.	Na	stavenie internetového pripojenia	. 8					
2.	Na	stavenie vonkajšieho snímača teploty	. 8					
3.	Na	stavenie snímačov teploty / izbových regulátorov	. 8					
4.	Na	stavenie bezdrôtových elektrických pohonov STT-868/STT-869	.9					
5.	Na	stavenie bezdrôtových snímačov otvorenia okna	10					
VI.	Bez	lrôtová komunikácia	10					
VII.	Рор	s hlavného displeja	12					
	Popis	hlavného displeja – zobrazenie zón	13					
	Popis	hlavného displeja – zobrazenie WiFi siete	14					
	Popis	hlavného displeja – zobrazenie jednej zóny	14					
VIII.	Funkci	e riadiacej jednotky	15					
1.	Blo	ková schéma menu riadiacej jednotky	15					
2.	Zói	ואַ 1-8	16					
	2.1.	Registrácia	16					
	2.2.	Zap	16					
	2.3.	Zadaná teplota	16					
	2.4.	Hysterézia	16					
	2.5.	Kalibrácia	16					
	2.6.	Servopohony (Elektrické pohony)	16					
	2.7.	Snímače okien	17					
3.	Vo	nkajší snímač teploty	18					
4.	Be	napäťový výstup	18					
	4.1.	Zóny	18					
	4.2.	Oneskorenie zapnutia	18					
	4.3.	Prídavný kontakt	18					
5.	Leo	l dióda	18					
6.	Vo	ba siete WiFi	19					
	6.1.	Internetový modul	19					
	6.2.	Zabezpečenie	19					
	6.3.	Nastavenie času	20					
	6.4.	Nastavenie displeja	20					

XII.	Techn	ické údaje	. 29
XI.	Alarm	ıy	. 28
х.	Aktua	lizácia programu	. 27
4.	Strár	nka nastavenia	. 27
3.	Strár	nka štatistiky	26
2.	Strar	ika zony	. 26
-1. -2	Chuću		20
1	Dom	ovská stránka	22
IX.	Ovlád	anie vykurovacej sústavy prostredníctvom internetovej stránky	21
7.	Infor	mácie o programe	. 20
	6.7.	Výrobné nastavenie	. 20
	6.6.	Servisné menu	. 20
	6.5.	Výber jazyka	. 20

KN.12.08.2022

### I. BEZPEČNOSŤ

Skôr ako začnete používať zariadenie je potrebné si dôkladne preštudovať tento návod na obsluhu. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia. Tento návod je potrebné si starostlivo uschovať.

Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nedostatkom je potrebné sa uistiť, že všetky osoby, ktoré využívajú zariadenie sa podrobne oboznámili s jeho používaním a bezpečnostnými opatreniami. Návod na obsluhu starostlivo uschovajte a uistite sa, že zostane so zariadením v prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby všetci užívatelia po celú dobu jeho používania mali dostatočné informácie o jeho používaní a bezpečnosti.

Pre zaistenie bezpečnosti života a majetku je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia v súlade s návodom na obsluhu zariadenia, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené z nedbanlivosti.



#### VAROVANIE

- Elektrické zariadenie pod napätím. Pred vykonaním akejkoľvek činnosti spojenej s napájaním (pripájanie vodičov, inštalácia zariadenia atď.) je potrebné sa uistiť, že zariadenie nie je pripojené k sieti.
- Inštaláciu zariadenia musí vykonať osoba s potrebnou kvalifikáciou.
- Zariadenie nie je určené k obsluhe detmi.



#### UPOZORNENIE

- Zariadenie nemôže byť využívaná na iné účely ako je určené.
- Pred vykurovacou sezónou ako aj počas nej je potrebné pravidelne kontrolovať technický stav zariadenia, technický stav vodičov, upevnenie zariadenia a či zariadenie nie je mechanicky poškodené.

Po spracovaní návodu na obsluhu k 12.08.2022 mohli nastať zmeny v konštrukcii uvedeného výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie konštrukčných zmien. Vyobrazenie výrobku môže obsahovať doplnkové vybavenie. Technológia tlače návodu na obsluhu môže mať vplyv na odlišné farebné vyobrazenie výrobku.

Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou prioritou. Sme si vedomí, že produkujeme elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k bezpečnej ekologickej likvidácií opotrebovaných elektronických súčiastok i zariadení. Z toho dôvodu bolo spoločnosti pridelené registračné číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na výrobku znamená, že výrobok nemôže byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Triedením odpadu určeného na recykláciu pomáhame chrániť životné prostredie. Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie odovzdať do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.



### **II. POPIS ZARIADENIA**

*EU-WiFi 8s mini* je bezdrôtovou riadiacou jednotkou s internetovým modulom, ktorý je určený na ovládanie elektrických pohonov STT-868 alebo STT-869 (maximálne 6 ks v zóne). Úlohou riadiacej jednotky je prostredníctvom bezdrôtových snímačov priestorovej teploty, alebo bytových termostatov udržiavať nastavenú priestorovú teplotu v 8-mich rôznych vykurovacích zónach prostredníctvom elektrických pohonov. Riadiaca jednotka má možnosť ovládať zdroj tepla pomocou zabudovaného beznapäťového výstupu (spínací kontakt NO/COM/NC) alebo pripojením bezdrôtového vykonávacieho modul MW-1, ktorý dáva signál pre zdroj tepla o potrebe kúrenia (napr.: zap/vyp plynový kotol).

#### Funkcie riadiacej jednotky:

- Ovládanie všetkých parametrov systému prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu
- **Ovládanie priestorovej teploty** v maximálne **8-mich zónach** možnosťami:
  - do každej aktívnej zóny je nutné pripojiť bezdrôtový snímač (CS-C-mini, CS-C-8r) alebo izbový regulátor (CS-R-8b, CS-R-8bw, CS-R-8z)
  - do každej zóny je možné pripojiť:
    - o do 6 bezdrôtových elektrických pohonov ventila STT-868 alebo STT-869
    - o do 6 snímačov otvorenia okna CS-C-2n
- Ovládanie zdroja tepla cez:
  - zabudovaný beznapäťový výstup COM/NO/NC (je zapínaný podľa potreby dokúrenia miestnosti)
  - bezdrôtový vykonávací modul/spínací kontakt MW-1 (bude plniť úlohu namiesto beznapäťového výstupu COM/NO/NC)
- Ovládanie čerpadla alebo iného zariadenia na 230V pomocou bezdrôtového vykonávacieho modulu MW-1-230V
- K regulácii je možné pripojiť:
  - bezdrôtový snímač vonkajšej teploty <u>CS-C-8zr</u>
  - bezdrôtový opakovač signálu RP-3 alebo RP-4
- Možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu

 Každá zóna môže mať priradený svoj individuálny režim prevádzky (konštantná teplota, časové omedzenie alebo 6 rôznych prevádzkových harmonogramov)

#### Vybavenie regulácie:

- zabudovaný internetový modul
- externé napájanie 5V v podomietkovej krabici
- bezdrôtový snímač teploty CS-C-mini

Aplikácia eModul je k dispozícii na stiahnutie:

- pre zariadenia s Androidom z <u>Google Play</u>
- pre zariadenia s iOS z <u>Apple Store</u>

## III. PRINCÍP ČINNOSTI

Na základe aktuálnej teploty odoslanej izbovým snímačom (CS-C-8r alebo CS-C-8mini), alebo izbovým regulátorom (CS-R-8b, CS-R-8bw, CS-R-8z) a na základe individuálneho prevádzkového nastavenia pre každú zónu, riadiaca jednotka **EU-WiFi 8s mini** určí potrebu vykurovania danej zóny.

Po obdŕžaní takejto informácie riadiaca jednotka *EU-WiFi 8s mini* zopne beznapäťový výstup alebo dáva signál pre bezdrôtový spínací kontakt MW-1, ktorý môže byť určený napr.: k ovládaniu vykurovacieho zariadenia a zároveň otvára zaregistrované elektrické pohony STT-868 alebo STT-869 v danej zóne. V prípade, že snímače otvorenia okna CS-C-2 zaregistrujú otvorenie okna, regulácia s nastaveným časovým oneskorením zatvára ventily.

Signál z každej zóny je do riadiacej jednotky **EU-WiFi 8s mini** vysielaný prostredníctvom izbových snímačov, alebo izbových regulátorov a snímačov otvorenia okna. S riadiacou jednotkou komunikujú prostredníctvom rádiového signálu.

# IV. INŠTALÁCIA REGULÁCIE

Regulácia musí byť nainštalovaná osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciu.



#### VAROVANIE

Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom na svorkách pod napätím. Pred vykonaním akejkoľvek činnosti je potrebné odpojiť modul zo siete a zabezpečiť ho pred náhodným opätovným pripojením.

Pre pripojenie káblov je potrebné odstrániť kryt modulu a následne pripojiť káble v súlade s popisom na konektoroch a podľa nižšie znázornených schém:

- Menič napätia pripojte:
  - do siete
    - MODRÝ = N-nula
    - HNEDÝ = L- fáza
    - k regulácii
      - ČERVENÝ = ,+"
        - ČIERNY = ,,-,,
- Prídavné zariadenia (nap.: zdroj tepla), ak využívame drôtové pripojenie COM, NO,NC,



LD

#### 1. Zapojenie pri použití beznapäťového výstupu.

WiFi-8Smini môže byť inštalované:

- pri zdroji tepla v kotolni a bezdrôtovo komunikuje s jednotlivými zónami,
- v miestnosti a je drôtovo prepojený so zdrojom tepla v kotolni
- 2. Zapojenie pri použití vykonávacieho (spínacieho) modulu MW-1:



### v. PRVÉ ZAPNUTIE RIADIACEJ JEDNOTKY

Pre správnu činnosť riadiacej jednotky je potrebné pri prvom zapnutí postupovať podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Nastavenie internetového pripojenia
- 2. Nastavenie snímača vonkajšej teploty (voliteľné)
- 3. Nastavenie bezdrôtového spínacieho kontaktu MW-1 alebo MW-1-230V (voliteľné)
- 4. Nastavenie snímačov teploty / izbových regulátorov
- 5. Nastavenie snímačov otvorenia okna (voliteľné)
- 6. Nastavenie bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 alebo STT-868

#### 1. NASTAVENIE INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA

Riadiaca jednotka **EU-WiFi 8s mini** má zabudovaný internetový modul, ktorý umožňuje ovládanie vykurovacieho systému prostredníctvom internetu. Pre pripojenie **EU-WiFi 8s mini** k Internetu je potrebné v menu regulátora vybrať možnosť *Voľba siete WiFi*. Na displeji riadiacej jednotky sa zobrazia dostupné WiFi siete. Po zadaní hesla sa spojíme s vybranou WiFi sieťou.

Parametre internetového modulu ako sú IP Adresa, IP Maska, Adresa brány je možné nastaviť manuálne alebo využiť možnosť DHCP (táto možnosť je už nastavená). Potom je potrebné vytvoriť svoj účet (konto) na stránke emodul.eu. Výberom možnosti *Registrácia* v menu regulátora bude vygenerovaný kód, ktorý je potrebné zadať po prihlásení sa k svojmu účtu v karte *Nastavenia* na stránke emodul.eu (Registračný panel modulu).

#### 2. NASTAVENIE VONKAJŠIEHO SNÍMAČA TEPLOTY

Pre registráciu vonkajšieho snímača teploty CS-C-8-zr je potrebné: stlačiť ikonu *Registrácia* (v menu riadiacej jednotky **EU-WiFi 8s mini**: Hlavné menu / Vonkajší snímač / Registrácia) a následne stlačíme komunikačné tlačidlo na vonkajšom snímači teploty (stlačiť krátko jeden krát). Po zaregistrovaní začne vonkajší snímač teploty automaticky fungovať. Vonkajší snímač teploty je možné kedykoľvek vypnúť prostredníctvom voľby Vypnutý.





#### UPOZORNENIE

Vypnutím snímača v menu riadiacej jednotky sa preruší iba komunikácia (vonkajšia teplota sa nebude zobrazovať na displeji riadiacej jednotky), ale nedôjde k vypnutiu vonkajšieho snímača teploty - snímač bude aj naďalej funkčný kým sa nevybijú batérie.

#### 3. NASTAVENIE SNÍMAČOV TEPLOTY / IZBOVÝCH REGULÁTOROV

Ak má riadiaca jednotka **EU-WiFi 8s mini** správne ovládať danú vykurovaciu zónu, musí z nej prijímať informácie o aktuálnej teplote. Najjednoduchším spôsobom je využitie snímača teploty CS-C-8r alebo CS-C-mini. V prípade, že chceme mať možnosť meniť zadanú teplotu priamo v zóne môžeme využiť izbový regulátor CS-R-8b, CS-R-8z alebo CS-R-8bw.

Bez ohľadu na to, aký snímač teploty / izbový regulátor použijeme, je potrebné ho zaregistrovať v konkrétnej zóne v menu riadiacej jednotky *EU-WiFi 8s mini*.

K registrácií je potrebné využiť parameter *Registrácia* v podmenu konkrétnej zóny (*Zóna / Registrácia*) - po stlačení ikony *Registrácia* je potrebné stlačiť komunikačné tlačidlo na vybranom snímači teploty / izbovom regulátore umiestnené na zadnej strane snímača teploty / izbového regulátora (v prípade CS-C-mini, CS-C-8r, CS-R-8z, CS-R-8b - stlačiť krátko jeden krát), alebo vybrať *MENU / Nastavenie riadiacej jednotky / Registrácia* (v prípade CS-R-8k). Po správne vykonanej registrácií sa na displeji riadiacej jednotky *EU-WiFi 8s mini* zobrazí správa o potvrdení registrácie. Ak sa registrácia nepodarila, je potrebné celý postup registrácie zopakovať.





#### UPOZORNENIE

Do jednej zóny je možné prideliť iba jeden izbový snímač teploty.

Je potrebné vziať do úvahy nasledujúce pravidlá:

- V každej zóne je možné zaregistrovať maximálne jeden snímač teploty alebo izbový regulátor.
- Zaregistrovaný izbový snímač teploty / izbový regulátor nie je možné zrušiť iba ho odpojiť z činnosti prostredníctvom voľby *Vypnutý* v podmenu konkrétnej zóny.
- V prípade pokusu registrácie snímača teploty v zóne, v ktorej je už zaregistrovaný iný snímač dôjde k zrušeniu registrácie prvého snímača a zaregistrovanie druhého.
- V prípade pokusu registrácie snímača, ktorý je už zaregistrovaný v inej zóne, dôjde k zrušeniu jeho registrácie v danej zóne a jeho zaregistrovanie v novej zóne.

Pre každý izbový snímač teploty, ktorý je pridelený ku konkrétnej zóne je možné samostatne nastaviť požadovanú teplotu a týždenný harmonogram. Zadanú teplotu v zóne je možné zmeniť v menu riadiacej jednotky (*Hlavné menu / Zóny*). Zmeny v nastaveniach týždenného harmonogramu a zadaných teplôt je možné vykonať prostredníctvom stránky emodul.eu.

#### 4. NASTAVENIE BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV STT-868/STT-869

Ďalším krokom v nastaveniach je vykonanie registrácie daného elektrického pohonu v zóne.



#### UPOZORNENIE

V každej zóne je možné zaregistrovať maximálne 6 elektrických pohonov. Inštalácia pohonu je veľmi jednoduchá a intuitívna.

#### Postup registrácie:

 Inštalácia servopohonu STT-869: Založte batérie - pohon sa nastaví do inštalačnej polohy, čo uľahčuje jeho inštaláciu na radiátor. Keď sa pohon nastaví do inštalačnej polohy, blikne zelená kontrólka. Pohon zostane v inštalačnej polohe 2 minúty - inštalačný proces je podrobne opísaný v návode na obsluhu pohonov.

- 2. V menu riadiacej jednotky vyberieme číslo zóny, v ktorej chceme daný pohon zaregistrovať a následne vyberieme možnosť *Servopohony -> Registrácia*.
- 3. Stlačíme registračné tlačidlo (veľmi krátko, iba zatlačte a puste) na servopohone. Je potrebné to urobiť do 120 sekúnd od stlačenia možnosti *Registrácia*.
- 4. Ak je registrácia vykonaná správne, na displeji sa zobrazí informácia o úspešnej registrácii a o počte zaregistrovaných pohonov. V prípade chyby v procese registrácie bude správa o chybnej registrácií zobrazená na displeji. Existujú tri možné príčiny vzniku chyby:
  - pokus zaregistrovať viac ako šesť pohonov.
  - pokus zaregistrovať už zaregistrovaný pohon.
  - z pohonu nebol do 120 sekúnd vyslaný signál pre registráciu

#### 5. NASTAVENIE BEZDRÔTOVÝCH SNÍMAČOV OTVORENIA OKNA

Ak chcete zaregistrovať snímač otvorenia okna, v ponuke EU-WiFi 8s vyberte číslo zóny, v ktorej chceme daný snímač zaregistrovať, potom možnosť *Snímače okien / Registrácia* a potom krátko stlačte komunikačné tlačidlo na snímači okna. Po uvoľnení tlačidla sledujte LED diódu:

- dvojité blikanie kontrolnej diódy správna komunikácia
- kontrolná dióda svieti trvalo chýba komunikácia s hlavnou reguláciou

### VI. BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA

Riadiaca jednotka WiFi-8S komunikuje s týmito zariadeniami pomocou rádiového signálu:

		Funkcia	Konfigurácia
	CS-C-mini izbový snímač teploty	Umožňuje vysielanie informácií o aktuálnej teplote v miestnosti	Izbový snímač teploty je potrebné zaregistrovať v konkrétnej zóne.
đeno) đeno	CS-C-8r izbový snímač teploty	Umožňuje vysielanie informácií o aktuálnej teplote v miestnosti	Izbový snímač teploty je potrebné zaregistrovať v konkrétnej zóne.
235 (ت) (ت) ست	CS-R-8b, CS- R8bw dvojstavový izbový regulátor, napájanie: 2xAAA 1,5V	<ul> <li>Umožňuje vysielanie informácií o aktuálnej teplote v zóne</li> <li>Umožňuje vykonávanie zmeny zadanej teploty priamo zo zóny</li> </ul>	Izbový regulátor je potrebné zaregistrovať v konkrétnej zóne.
2,55 	CS-R-8z dvojstavový izbový regulátor, napájanie: 230V 50Hz	<ul> <li>Umožňuje vysielanie informácií o aktuálnej teplote v zóne</li> <li>Umožňuje vykonávanie zmeny zadanej teploty priamo zo zóny</li> </ul>	Izbový regulátor je potrebné zaregistrovať v konkrétnej zóne.

-	CS-C-8-zr vonkajší snímač teploty	Umožňuje vysielanie informácií o aktuálnej vonkajšej teplote do riadiacej jednotky <i>EU-WiFi 8s mini</i>	Vonkajší snímač teploty je potrebné zaregistrovať v riadiacej jednotke <b>EU-WiFi 8s</b> <b>mini</b>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MW-1 alebo MW-1-230V Bezdrôtový spínací kontakt	<ul> <li>Umožňuje bezdrôtové zapnutie akéhokoľvek zariadenia</li> <li>V závislosti od zvoleného režimu prevádzky môže MW-1 spúšťať napr. vykurovacie zariadenie, čerpadlo, pohony ventilov</li> </ul>	Spínací kontakt MW-1/MW-1- 230V je potrebné zaregistrovať v riadiacej jednotke <i>EU-WiFi 8s</i> <i>mini</i>
म्मास • म • • • म • • • • • • • • • • • • • •	CS-RP-3 Bezdrôtový opakovač signálu	- Zvyšuje rádiovú komunikáciu medzi bezdrôtovými zariadeniami	Opakovač je potrebné zaregistrovať v riadiacej jednotke
	STT-868 bezdrôtový elektrický pohon	Zatváranie / Otváranie ventilu s cieľom udržiavať požadovanú teplotu	Elektrický pohon je potrebné zaregistrovať v konkrétnej zóne
e .0	STT-869 bezdrôtový elektrický pohon	Zatváranie / Otváranie ventilu s cieľom udržiavať požadovanú teplotu	Elektrický pohon je potrebné zaregistrovať v konkrétnej zóne
	CS-C-2 snímač okna	Umožňuje vysielanie informácií o otvoreniu / zatvoreniu okna v zóne	Je potrebné nainštalovať na okno v konkrétnej zóne a zaregistrovať snímač do danej zóny.

### VII. POPIS HLAVNÉHO DISPLEJA



- 1. Displej riadiacej jednotky
- Tlačidlo EXIT. Stlačením tohto tlačidla z pozície hlavného displeja aktivujeme zobrazenie podmenu pre výber vzhľadu hlavného displeja medzi zobrazením aktívnej siete, jednotlivých zón alebo jednej zóny. V menu riadiacej jednotky slúži toto tlačidlo na anulovanie nastavení a návrat z podmenu.
- Tlačidlo PLUS. Stlačením tohto tlačidla z pozície hlavného displeja aktivujeme zobrazenie prevádzkových parametrov ďalšej zóny. V menu riadiacej jednotky slúži toto tlačidlo k prezeraniu ďalších funkcií, zvýšeniu nastavovaných hodnôt.
- 4. Tlačidlo *MÍNUS*. Stlačením tohto tlačidla z pozície hlavného displeja aktivujeme zobrazenie prevádzkových parametrov predchádzajúcej zóny. V menu riadiacej jednotky slúži toto tlačidlo k prezeraniu ďalších funkcií, zníženie nastavovaných hodnôt.
- 5. Tlačidlo MENU. Vstup do menu riadiacej jednotky, potvrdzovanie nastavení.



#### UPOZORNENIE

Regulácia má funkciu detekcie pohybu. Keď je pohyb detekovaný vo vzdialenosti približne 2 cm od dotykových tlačidiel, displej kontrolky sa rozsvieti.

#### POPIS HLAVNÉHO DISPLEJA – ZOBRAZENIE ZÓN



- 1. Informácia o intenzite signálu WiFi
- 2. Ikona prídavného zariadenia keď je zobrazená, zariadenie je zapnuté.
- 3. Vonkajšia teplota
- 4. Aktuálna hodina
- 5. Informácia o zónach:

Podsvietené číslo zóny označuje pripojený izbový snímač teploty, ktorý vysiela informácie o aktuálnej teplote v danej zóne. Ak sa v danej zóne spustí alarm, na displeji riadiacej jednotky sa o tom zobrazí správa. Ak číslica bliká, znamená to, že zóna nie ja vykúrená Pre zobrazenie aktuálnych prevádzkových parametrov konkrétnej zóny je potrebné podsvietiť jej číslo - využiť tlačidlo *PLUS* alebo *MÍNUS*.

Ak sa namiesto číslice zobrazí ikona okna znamená to, že okno v danej zóne je otvorené a v tejto zóne je vypnuté vykurovanie.

6. Informácia o nastavenom týždennom harmonograme alebo zostávajúci čas trvania manuálne nastavenej zadanej teploty v danej zóne.

7. Úroveň nabitia batérie v snímači teploty CS-C-8r, CS-C-mini alebo izbovom regulátore CS-R-8b, CS-R-8bw v danej zóne (podsvietené číslo na informačnej lište o zónach - pozri popis bodu 5).

8. Intenzita signálu snímača teploty CS-C-8r, CS-C-mini alebo izbového regulátora CS-R-8b, CS-R-8z, v danej zóne (podsvietené číslo na informačnej lište o zónach - pozri popis bodu 5).

2. Zadaná (nastavená) teplota v konkrétnej zóne (podsvietené číslo na informačnej lište o zónach - pozri popis bodu 5).
 10. Vlhkosť vzduchu.

11. Aktuálna teplota v danej zóne (podsvietené číslo na informačnej lište o zónach - pozri popis bodu 5).

12. Ikona znázorňujúca aktuálne vykurovanie danej zóny (podsvietené číslo na informačnej lište o zónach - pozri popis bodu 5).

#### POPIS HLAVNÉHO DISPLEJA – ZOBRAZENIE WIFI SIETE



- 1. Deň v týždni
- 2. Aktuálny dátum
- 3. Aktuálna hodina
- 4. Úroveň signálu
- 5. Názov vybranej siete WiFi

#### POPIS HLAVNÉHO DISPLEJA – ZOBRAZENIE JEDNEJ ZÓNY



- 1. Intenzita signálu WiFi
- 2. Aktuálny dátum
- 3. Aktuálna hodina
- 4. Zadaná teplota v zóne
- 5. Čas platný pre dočasne nastavenú teplotu
- 6. Ikona prídavného zariadenia ak je zobrazená, znamená to, že je zariadenie zapnuté
- 7. Aktuálna teplota v miestnosti

### VIII. FUNKCIE RIADIACEJ JEDNOTKY

#### 1. BLOKOVÁ SCHÉMA MENU RIADIACEJ JEDNOTKY



#### 2. ZÓNY 1-8

Podmenu Zóny umožňuje nastavenie prevádzkových parametrov pre jednotlivé zóny.

#### 2.1. REGISTRÁCIA

Funkcia Registrácia je k dispozícii pre zóny 1-8.

Funkcia Registrácia slúži pre priradenie konkrétneho snímača priestorovej teploty alebo izbovej regulácie k danej zóne. Registrácia je podmienkou, aby zóna bola aktívna. Postup registrácie je opísaný v kapitole *Prvé zapnutie riadiacej jednotky*. Jeho vypnutie je možné vypnutím funkcie *Zap*.

#### 2.2. ZAP.

Riadiaca jednotka **EU-WiFi 8s mini** začne používať izbový snímač teploty po jeho pripojení a zaregistrovaní v konkrétnej zóne. Prevádzku snímača je možné vypnúť v menu riadiacej jednotky - je potrebné vypnúť funkciu *Zap*.

#### 2.3. ZADANÁ TEPLOTA

Zadaná teplota v konkrétnej zóne je závislá od nastavenia vybraného týždenného harmonogramu. Avšak funkcia *Zadaná teplota* umožňuje jednorázovo zmeniť hodnotu zadanej teploty na určitý (užívateľom vybraný) čas.

#### 2.4. HYSTERÉZIA

Hysterézia zavádza toleranciu zadanej teploty, aby sa zabránilo nechcenej oscilácii pri minimálnych teplotných výkyvoch (v rozsahu 0 ÷ 10 °C) s presnosťou na 0,1°C.

Príklad: Keď nastavená zadaná teplota je 23°C a hysterézia je nastavená na 0,5 °C, tak pri poklesu teploty v zóne do 22,5 °C bude danej zóne zaznamenaný stav nevykúrená.

#### 2.5. KALIBRÁCIA

Kalibrácia izbového snímača teploty sa vykonáva pri inštalácii alebo po dlhšom používaní regulátora, ak sa zobrazovaná teplota zóny líši od skutočnej. Rozsah: -10°C až +10 °C s presnosťou na 0,1°C.

#### 2.6. SERVOPOHONY (ELEKTRICKÉ POHONY)

Podmenu *Servopohony* slúži k nastaveniu ovládania elektrických pohonov STT-869 alebo STT-868. Do každej zóny je možné pripojiť maximálne 6 ks bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 alebo STT-868. Postup registrácie je opísaný v kapitole *Prvé zapnutie riadiacej jednotky*. Pre zrušenie registrácie elektrického pohonu z konkrétnej zóny je potrebné vybrať možnosť *Odstránenie servopohonov*.

Od verzie elektrického pohonu 1.1.0 je možné elektrický pohon identifikovať, skontrolovať jeho stav alebo ho odstrániť. Pre vykonanie tejto činnosti je potrebné stlačiť a pridržať tlačidlo na elektrickom pohone približne na dve sekundy, potom sa na displeji riadiacej jednotky **EU-WiFi 8s mini** zobrazia zodpovedajúce informácie.

Podmenu *Nastavenia* slúži k naprogramovaniu ovládania prevádzky elektrických pohonov. Môžeme nastaviť hodnotu maximálneho a minimálneho otvorenia ventila - to znamená, že stupeň otvorenia a zatvorenia ventila nikdy neprekročí tieto hodnoty..

Ďalším parametrom v podmenu *Nastavenia* je *Núdzový režim,* ktorý umožňuje percentuálne nastavenie núdzového otvorenia ventila v prípade, že dôjde k prerušeniu komunikácie *WiFi-8S mini* so snímačom, ktorý je pripísaný k danej zóne alebo je poškodený. Výrobne je nastavené 50%.

*Funkcia SIGMA* umožňuje plynulé ovládanie elektrického pohonu ventilu. Aj pri zapnutej funkcii *SIGMA* má užívateľ možnosť nastaviť hodnotu minimálneho a maximálneho zatvorenia ventilu.

Okrem toho užívateľ nastavuje parameter *Rozsah*, ktorý určuje pri akej teplote miestnosti sa ventil začne zatvárať alebo otvárať.



Zadaná teplota v zóne: 23°C Minimálne otvorenie: 30% Maximálne otvorenie: 90% Rozsah: 5°C Hysterézia: 2°C

Príklad:

Pri hore uvedených nastaveniach sa ventil začne zatvárať keď teplota v zóne dosiahne 18 <sup>o</sup>C (zadaná teplota znížená o hodnotu rozsahu: 23-5). Minimálne otvorenie nastane v dobe, keď teplota v zóne dosiahne hodnotu zadanej teploty. Po jej dosiahnutí začne teplota v zóne klesať. Keď dosiahne teplota hodnotu 21 <sup>o</sup>C (zadaná teplota znížená o hodnotu hysterézie: 23-2) ventil sa začne otvárať. Maximálne otvorenie dosiahne v dobe, keď teplota v zóne dosiahne hodnotu 18 <sup>o</sup>C.

#### 2.7. SNÍMAČE OKIEN

• **Registrácia** – Pre registráciu snímača je potrebné vybrať možnosť "Registrácia" a potom na veľmi kráto stlačiť komunikačné tlačitko na snímači okna. Po uvoľnení tlačidla je potrebné pozorovať kontrólnu diódu:

- dvojité blikanie kontrólnej diódy - správna komunikácia

- kontrolná dióda svieti súvisle chýba komunikácia s hlavným regulátorom
- Odstránenie snímačov pomocou tejto funkcie môže užívateľ odstrániť snímače zo zóny.
- Informácie funkcia je dostupná iba ak je snímač zaregistrovaný. Pomocou tejto funkcie má užívateľ možnosť náhľadu na všetky snímače – informácie o dosahu, stav batérii snímača.

• **Nastavenia** – funkcia umožňuje nastavenie času oneskorenia. Po nastavenom čase oneskorenia hlavný regulátor vysiela informácie do lektrických pohonov o potrebe ich zatvorenia. Časový rezsah 0 - 30 min.

Príklad: Čas oneskorenia je nastavený na 10 minút. Keď je okno otvorené, snímač pošle hlavnému regulátoru informácie o otvorení okna. Snímač po určitom čase potvrdzuje aktuálny stav okna. Ak je okno po 10 minútach stále otvorené, hlavný regulátor zatvorí elektropohony a vypne vykurovanie zóny.



#### UPOZORNENIE

Ak je čas oneskorenia nastavený na hodnotu 0, je okamžité odoslanie informácií ektrickým pohonom o potrebe ich zavretia.

#### 3. VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLOTY

K riadiacej jednotke je možné pripojiť vonkajší snímač teploty, ktorý umožňuje zobraziť aktuálnu teplotu na hlavnom displeji a aplikácii emodul.eu.

Po inštalácii vonkajšieho snímača teploty je potrebné ho zaregistrovať v riadiacej jednotke **EU-WiFi 8s mini**. Postup registrácie bol podrobne popísaný v kapitole *Prvé zapnutie riadiacej jednotky*.

Po zaregistrovaní snímača je možné zobraziť aktuálny stav batérie, silu signálu a je možné vykonať kalibáciu snímača. Vonkajší snímač nie je zapojený do procesu riadenia.

#### 4. BEZNAPÄŤOVÝ VÝSTUP

#### 4.1. ZÓNY

Prostredníctvom tohto MENU je možné zvoliť, ktorá zóna má vplyv na prídavný kontakt. Ak nie je označená určitá zóna, riadiaca jednotka bude ignorovať jej stav a nezapína kontakt, ani keď je potrebné danú zónu vykúriť.

#### 4.2. ONESKORENIE ZAPNUTIA

Možnosť nastaviť oneskorenie zapnutia kontaktu. Ak je daná zóna nedokúrená, riadiaca jednotka počká na zapnutie kontaktu.

#### 4.3. PRÍDAVNÝ KONTAKT

Možnosť zaregistrovať ďalší kontakt (modul MW-1), ktorý funguje podobne ako zabudovaný kontakt.

Na registráciu prídavného kontaktu je potrebné:

- stlačiť registračné tlačidlo na module,

- v menu je potrebné zvoliť "Registrácia".

#### 5. LED DIÓDA

- Alarmy ak regulácia zaznamená alarm dióda bliká.
- Beznapäťový výstup (tiež bezdrôtový spínací modul MW-1) ak je výstup zopnutý dióda bliká. Ak je rozopnutý dióda svieti.
- Kúrenie ak daná zóna požaduje dokúrenie dióda bliká. Ak je zóna vykúrená dióda svieti.

#### 6. VOĽBA SIETE WIFI

#### 6.1. INTERNETOVÝ MODUL

#### Požadované nastavenia siete

Pre správnu prevádzku internetového modulu je potrebné pripojiť modul k sieti pomocou servera DHCP a odomknutého portu 2000.

Po správnom pripojení internetového modulu k sieti prejdite do menu nastavení modulu (v hlavnej regulácii).

Ak sieť nemá server DHCP, internetový modul by mal nakonfigurovať jeho správca zadaním parametrov (DHCP, IP adresa, adresa brány, maska podsiete, adresa DNS).

- 1. Prejdite do menu nastavení internetového modulu /WiFi.
- 2. Označte možnosť "Zapnutý".
- 3. Potom skontrolujte, či je označená možnosť "DHCP".
- 4. Prejdite na "Výber siete WIFI"
- 5. Potom vyberte svoju sieť WIFI a zadajte heslo.
- 6. Chvíľu počkajte (cca 1 minútu) a skontrolujte, či bola priradená adresa IP. Prejdite na kartu "IP Adresa" a skontrolujte, či sa hodnota líši od 0.0.0.0 / -.-.-.

a). Ak hodnota stále označuje 0.0.0.0 / -.-.- skontrolujte nastavenia siete alebo ethernetové pripojenie medzi internetovým modulom a zariadením.

- 7. Po správnom priradení IP adresy môžeme spustiť registráciu modulu, aby sme vygenerovali kód, ktorý je potrebný na priradenie k účtu v aplikácii.
- VOĽBA WIFI SIETE

Výberom tejto možnosti sa na displeji riadiacej jednotky zobrazia dostupné WiFi siete. Výber siete, s ktorou sa chceme spojiť, potvrdíme stlačením tlačidla *MENU*. Ak je sieť zabezpečená, je potrebné zadať heslo - pomocou tlačidla *PLUS* alebo *MÍNUS* vyberieme jednotlivé písmená hesla. Tlačidlom *EXIT* ukončíme zadávanie hesla.

#### • NASTAVENIE WIFI SIETE

Štandardné nastavenie siete je automatické. V prípade, že užívateľ chce vykonať nastavenie siete manuálne, môže tak vykonať s využitím možností tohto podmenu: DHCP, IP Adresa, Maska podsiete, Adresa brány, DNS Adresa a MAC adresa. Funkcia *Odpojiť* umožňuje odpojiť reguláciu od lokálnej WiFi siete.

REGISTRÁCIA

Výberom možnosti *Registrácia* vygenerujeme kód, ktorý je potrebný k registrácii riadiacej jednotky *EU-WiFi 8s mini* na stránke emodul.eu - pozri kapitolu *Prvé zapnutie riadiacej jednotky*.

#### 6.2. ZABEZPEČENIE

Táto funkcia sa používa na zmenu nastavení rodičovského zámku. Po aktivácii funkcie *Časový zámok* sa obrazovka uzamkne po uplynutí časového limitu nastaveného v možnosti *Čas zámku*. Predvolený kód PIN je možné zmeniť na ľubovoľnú kombináciu 4 číslic.



#### UPOZORNENIE

Predvolený kód PIN je "0000".

#### 6.3. NASTAVENIE ČASU

Výberom funkcie Automatický bude dátum a čas aktualizovaný z WiFi siete. Užívateľ má možnosť manuálne nastaviť dátum a čas po anulovaní funkcie Automatický.

#### 6.4. NASTAVENIE DISPLEJA

Parametre tohto podmenu umožňujú prispôsobiť vzhľad hlavného displeja riadiacej jednotky podľa individuálnych potrieb. Užívateľ môže meniť údaje, ktoré sa zobrazujú na displeji riadiacej jednotky: WiFi (na displeji sa zobrazuje názov pripojenej siete a sila signálu) alebo Zóny (aktuálne ako aj zadané hodnoty v jednotlivých zónach).

Je možné taktiež zmeniť kontrast a jas displeja. Funkcia Jas displeja v úspornom režime umožňuje nastavenie jasu displeja v dobe jeho zhasnutia. Voľba *Čas zhasnutia* displeja umožňuje nastavenie času, po uplynutí ktorého sa v riadiacej jednotky zapne šetrič displeja.

#### 6.5. VÝBER JAZYKA

Táto funkcia umožňuje zmeniť jazyk riadiacej jednotky.

#### 6.6. SERVISNÉ MENU

Funkcie servisného menu sú určené pre kvalifikovaných odborníkov a sú chránené kódom.

#### 6.7. VÝROBNÉ NASTAVENIE

Táto funkcia umožňuje obnovenie výrobného nastavenia – týka sa to parametrov, ktoré sú bezprostredne umiestnené v hlavnom menu riadiacej jednotky (netýka sa to servisného menu).



#### UPOZORNENIE

Po výbere funkcie je potrebné nastaviť pripojenie k internetu. Táto funkcia vymaže všetky zaregistrované zariadenia.

#### 7. INFORMÁCIE O PROGRAME

Táto funkcia umožňuje zobraziť aktuálnu verziu softvéru riadiacej jednotky.

#### IX. OVLÁDANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY

Prostredníctvom internetovej stránky emodul.eu má užívateľ možnosť ovládať prevádzku vykurovacej sústavy. Pre plné využitie uvedenej stránky je potrebné ako prvé vytvoriť (nastaviť) svoj účet (konto):



Panel pre registráciu nového účtu na stránke emodul.eu

Po prihlásení sa k svojmu účtu v karte *Nastavenia* vyberáme možnosť *Zaregistrujte ďalší modul* a následne zadáme vygenerovaný kód z riadiacej jednotky (kód vygenerujeme výberom možnosti *Registrácia* v menu riadiacej jednotky *EU-WiFi 8s mini*). K modulu môže byť priradený ľubovoľný názov (v okne *Popis modulu*):

	CONTROLLERS	Hlavný displej	Zī.0 Zõny	<b>S</b> tatistika	<b>¢†¢</b> Nastavenia	Celá obrazovka	Odhlásiť sa	Radiator Výber modu	u V			
						)					II.	
				Registrá	icia Nove	ého Modul	u			-		3
				Ē	ubovoľný popis	modulu					н	2
				Reg	jistračný kód z Polska	regulácie				ж.		8
					PSČ					- 18		-
LA.				+48	Telefónne č E-mail upozo	íslo			_	.8		ĥ
2-1				К	ód z obrázka (	5 Číslic)			- 1			-
					4365	2			- 1			
				Nečital Zrušiť	teľný? Vygenen. Za	ijte nový kód. registrujte			- 1			
		-	a.			_	_			1	_	_

Panel pre registráciu nového modulu

#### 1. DOMOVSKÁ STRÁNKA

Na domovskej stránke je zobrazená hlavná ponuka s oknami, ktoré zobrazujú aktuálny stav jednotlivých zariadení vykurovacej sústavy. Kliknutím na ne môžeme meniť prevádzkové nastavenia:



Zobrazenie domovskej stránky



#### UPOZORNENIE

Informácia "Chyba v komunikácii" znamená, že riadiaca jednotka stratila spojenie so snímačom teploty v danej zóne. Najčastejšia príčina tohto stavu je vybitá batéria, ktorú je potrebné vymeniť.

Kliknutím na okno danej zóny môžeme meniť zadanú teplotu:



Panel znázorňujúci aktuálnu a zadanú teplotu v zóne

Horná hodnota označuje aktuálnu teplotu v zóne, zatiaľ čo spodná - zadanú teplotu (nastavenú). Zadaná teplota v danej zóne je závislá od nastavenia vybraného týždenného harmonogramu. Avšak režim *Stála teplota* umožňuje nastavenie odlišnej stanovenej hodnoty, ktorá bude platná v tejto zóne bez ohľadu na dennú dobu.



Panel pre zmenu nastavenia zadanej teploty v zóne

Výberom funkcie *Stála teplota* môžeme nastaviť režim *S časovým obmedzením*. Tento režim umožňuje nastavenie požadovanej zadanej teploty, ktorá bude platná iba po určitú dobu. Po uplynutí *nastaveného času* bude zadaná teplota v danej zóne opäť závislá na nastavenom režime prevádzky (týždennom harmonograme alebo stálej teploty bez časového obmedzenia).



Panel pre zmenu nastavenia zadanej teploty s časovým obmedzením

Po stlačení ikony *Harmonogram* sa na displeji zobrazí okno na výber *týždenného harmonogramu*:



Panel pre výber týždenného harmonogramu

Riadiaca jednotka *EU-WiFi 8s mini* má k dispozícií dva druhy *týždenných harmonogramov*:

#### 1. Lokálny harmonogram

Je to týždenný harmonogram, ktorý je priradený iba ku konkrétnej zóne. Po zaznamenaní izbového snímača teploty riadiacou jednotkou *EU-WiFi 8s mini* sa automaticky stáva harmonogramom povinným v konkrétnej zóne. Tento harmonogram je možné ľubovoľne upravovať

#### 2. Globálny harmonogram (Harmonogram 1..5)

Globálny harmonogram môžeme priradiť k ľubovoľnému počtu zón. Zmeny vykonané v globálnom harmonograme sú záväzne pre všetky zóny v ktorých je tento globálny harmonogram nastavený.

Po výbere harmonogramu a kliknutí na ikonu OK prejdeme do okna na úpravu nastavení týždenného harmonogramu:



Panel pre úpravu týždenného harmonogramu

Pri úprave každého harmonogramu je možné nastaviť dva programy a vybrať dni, v ktorých budú tieto programy povinné (napr. od pondelka do piatku a víkend). Východiskovým bodom každého programu je zadaná teplota. Užívateľ má možnosť v každom z týchto programov nastaviť až tri časové úseky. Pre každý časový úsek je možné nastaviť odlišnú zadanú teplotu. Časové úseky sa nemôžu navzájom prekrývať. V hodinách, pre ktoré neboli časové úseky zadefinované, bude platiť zadaná teplota. Časové úseky je možné nastaviť s presnosťou do 15 minút.

#### 2. STRÁNKA ZÓNY

Užívateľ môže prispôsobiť vzhľad plochy hlavnej ponuky podľa svojich potrieb. Môže zmeniť názvy zón, ikony znázorňujúce danú zónu ako aj ich pozadie. Tieto zmeny môže vykonať na stránke *Zóny*.



Panel stránky Zóny

#### 3. STRÁNKA ŠTATISTIKY

Na stránke *Štatistiky* užívateľ môže zobraziť graf teplôt s rôznymi časovými intervalmi: deň, týždeň alebo mesiac. Je možné zobraziť štatistiky predchádzajúcich mesiacov:



Panel zobrazujúci možný graf teplôt

#### 4. STRÁNKA NASTAVENIA

Karta Nastavenia umožňuje zaregistrovanie nového modulu, zmenu e-mail adresy a zmenu hesla účtu (konta):

	CONTROLLERS	hlavný displej	21.0 Zóny	<b>⊉</b> ≡ Inštalačné menu	<b>Š</b> tatistika	<b>ÅÅÅ</b> Nastavenia	Odhlásiť sa	1. WiFi 8S Výber module	<b>▼</b>		
					161						
					W						112
				N	astavenia						1163
		- 1		10							
		- 1		1125							
		Regulátor		TE	CH: WiFi 8S				- 1	5.1	
		Modul			WiFi 8S		Zmeniť				
		E-mail upozo	ornení	E	-mail upozorneni		Zmeniť				
4-1		Telefónne čí	slo		Telefónne číslo		Zmeniť		- 1		
1		PSČ			PSČ		Zmeniť		- 1		
		Doplňujúce i	nformácie	Dop	lňujúce informá	tie	Zmeniť		- 6		
		Nastavte mo prednastave	dul ako ný				Potvrďte		- 8		
		Voľby			Vymažte modul				- 1	κ.	
-									- 1		
				Zaregi	strujte ďalší m	odul				11	12
				Nas	stavenie úč	tu					н.
					2.12				- 1		-
1		Užívateľ			test						
		E-mail			test@test.pl		Zmeniť				
					Aktuálne heslo						
		Heslo			Nové heslo		Zmeniť				
					Potvrdiť heslo						
				Posledná ak	tualizácia 2017-03	20, 10:57				-	
				TECH © Co	pyright by TECH (	ontrollers 2017					

Panel zobrazujúci kartu Nastavenia

# X. AKTUALIZÁCIA PROGRAMU



#### UPOZORNENIE

Aktualizácia programu v riadiacej jednotke môže byť vykonaná iba kvalifikovaným pracovníkom. Po vykonaní aktualizácie nie je možné obnoviť pôvodné nastavenia riadiacej jednotky.

Pred aktualizáciou programu je potrebné odpojiť riadiacu jednotku zo siete. Do USB vstupu vložte USB kľúč s novým programom. Potom opätovne pripojte riadiacu jednotku k sieti. Po skončení úlohy sa riadiaca jednotka samočinne reštartuje.



#### UPOZORNENIE

V priebehu aktualizácie programu nevypínajte riadiacu jednotku.

# XI. ALARMY

V prípade objavenia sa alarmových hlásení je potrebné postupovať podľa uvedených pokynov:

Druh alarmu	Možná príčina	Spôsob odstránenie chyby		
	Nie je dosah.	Premiestnite snímač / regulátor na iné miesto.		
Alarm chýbajúcej komunikácie s bezdrôtovým snímačom /	Chýhaiú hatérie	Vložte batérie do snímača / regulátora.		
regulátorom		Vymeňte batérie.		
	Batérie sú vybité.	Alarm sa automaticky zruší po nadviazaní komunikácie.		
	Alarmy STT-868			
	-			
Alarm pohonu – CHYBA ČÍSLO #0 - slabá batéria.	Batérie v pohone sú vybité.	Vymeňte batérie.		
Alarm pohonu - CHYBA ČÍSLO #1				
mechanické alebo elektronické súčiastky.	Poškodenie súčiastok.	Zavolajte servis.		
		- Založte piest do pohonu.		
	Chýba piest, ktorý ovláda ventil.			
Alarm pohonu - CHYBA ČÍSLO #2	Príliš veľký skok (presun) ventila.	Skontrolujte skok ventila.		
<ul> <li>pohon prekročil maximálny rozsah piestu.</li> </ul>	Nesprávne nainštalovaný pohon na radiátore.	Nainštalujte správne pohon.		
	<ul> <li>Nesprávny ventil na radiátore.</li> </ul>			
		Vymeňte ventil na radiátore.		
	Zaseknutie ventila.	<ul> <li>Skontrolujte činnosť ventila na radiátore.</li> </ul>		
- veľmi malý skok (presun)		- Vymeňte ventil na radiátore.		
piestu.	Nesprávny ventil na radiátore.	- Skontrolujte skok ventila.		
	- Veľmi malý skok (presun) ventilu.			
Alarm pohonu - CHYBA ČÍSLO #4	Nie je dosah.	Regulácia nie je schopná ovládať pohon, ktorý je umiestnený od nej ďaleko.		
– chýba spätná komunikácia (do		Založte batérie do pohonu. Alarm sa		
	- Chýbajú batérie.	automatický zruší po nadviázaní komunikácie.		

Alarmy STT-869								
# 1 - Chyba kalibrácie 1 – Spätný pohyb skrutky do inštalačnej polohy trval príliš dlho	- Poškodený koncový snímač	- Skontrolujte správnosť zapojenia snímača - Volajte servis						

#2 - Chyba kalibrácie 2 - Skrutka je úplne vytiahnutá - pri vysúvaní nie je žiadny odpor	<ul> <li>Pohon nebol naskrutkovaný na ventil alebo nie je úplne</li> </ul>	<ul> <li>Skontrolujte správnosť založenia pohonu</li> </ul>		
	dotoceny	- vymente bateriu		
	<ul> <li>Zdvih ventila je príliš veľký alebo ventil má neštandardné rozmery</li> </ul>	- Volajte servis		
	<ul> <li>Poškodený systém merania prúdu v pohone</li> </ul>			
#3 - Chyba kalibrácie 3 - Vysunutie	- Zdvih ventila je príliš malý alebo	- Vymeňte batériu		
skrutky je príliš krátke - skrutka sa	ventil má neštandardné rozmery	- Volajte servis		
stretla s odporom priliš skoro	<ul> <li>Poškodený systém merania prúdu v pohone</li> </ul>			
	- Nízka kapacita batérie			
#4 – Chyba spätná komunikácia	- Hlavný regulátor je vypnutý	<ul> <li>Zapnúť nadriadený regulátor</li> </ul>		
	- Slabý signál alebo chýba dosah k hlavnej riadiacej jednotke	- Zmeniť vzdialenosť od nadriadenej regulácie		
	- Chybný rádiový modul v pohone	- Volajte servis		
#5 – Nízka úroveň batérii	- Vybitá batéria	- Vymeňte batériu		
#6 – Zablokovaný enkodér	- Poškodenie enkondéra	- Volajte servis		
#7 - Príliš vysoký prúd	<ul> <li>Nerovnosti, napr. na skrutke, závite, spôsobujúce vysokú odolnosť voči pohybu</li> <li>Veľký odpor prevodu alebo motora</li> </ul>	- Volajte servis		
	- Chybný systém merania prúdu			
#8 – Chyba koncového snímača	- Chybný koncový snímač	- Volajte servis		

# XII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	max 6V DC
Maximálny odber prúdu	1W
Nominálna záťaž beznapäťového výstupu	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Prevádzková teplota	5-50⁰C
Frekvencia	868MHz
Rozhranie pre pripojenie	IEEE 802.11 b/g/n
Sieťové pripojenie	Bezdrôtové

\* Kategória záťaže AC1: jednofázová odporová alebo mierne induktívna AC záťaž.

\*\* Kategória záťaže DC1: jednosmerná, odporová alebo mierne induktívna záťaž.



# Prehlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť TECH STEROWNIKI so sídlom Wieprz (34-122), ulica Biała Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že nami vyrábaný produkt **EU-WiFi 8s mini,** spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady **2014/53/EÚ** z 16. apríla 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu, smernice **2009/125/ES** o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou energie a Nariadením Ministra hospodárstva z 24. júna 2019 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o základných požiadavkách týkajúcich sa obmedzenia používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Úradný vestník EÚ L 305 z 21.11.2017, str. 8).

Pri posudzovaní zhody boli používané štandardy:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpečnosť používania,

PN-EN IEC 62368-1:2020-11 art. 3.1 a bezpečnosť používania,

PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bezpečnosť používania,

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b elektromagnetická kompatibilita,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 b elektromagnetická kompatibilita,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) art.3.1b elektromagnetická kompatibilita,

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra.

Wieprz, 12.08.2022

hand Jank Pawel Jura Janusz Master

Prezesi firmy



Hlavné sídlo spoločnosti : ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

> Service: +421 918 943 556 sk.servis@tech-reg.com

Žiadosti o servis sú vybavované **Pon. - Pia.** 8:00 - 16:00

www.tech-reg.sk