

CEPBIIC:

vn

EU-T-2.1

ИНТЕРВЬЮ С ОБСЛУГОВАНИИМ

TECH CONTROLLERS



TECH CONTROLLERS

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Компанія «Tech Sterowniki II Sp. z o.o.» гарантує Покупцеві належну роботу пристрою протягом 24 місяців з дати продажу. Ця гарантія поширюється лише на пристрій, виготовлений компанією «Tech Sterowniki II Sp. z o.o.», і не поширюється на пристрої, сумісні з ним. Гарант зобов'язується безкоштовно відремонтувати пристрій, якщо дефекти виникли з вини виробника. Пристрій необхідно повернути виробнику. Порядок розгляду рекламаций визначено Законом про спеціальні умови продажу товарів споживачам та про внесення змін до Цивільного кодексу (Dz.U. Z від 5 вересня 2002 року).

Компанія «Tech Sterowniki II Sp. z o.o.» може відмовити у виконанні гарантійного ремонту, якщо гарантійна пломба пошкоджена. Ремонт не поширюється на дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням та регулюванням параметрів пристрою, як описано в посібнику користувача, а також на компоненти та вузли, що підлягають природному зносу під час нормальної експлуатації пристрою.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання або помилки користувача, механічних пошкоджень або впливу зовнішніх факторів, таких як надмірна робоча температура, затоплення, удари блискавки, перенапруга, короткі замикання, пожежа, неправильна напруга та частота джерела живлення або неправильне підключення пристрою. Втручання несанкціонованого обслуговування, несанкціонований ремонт, модифікації та структурні зміни призведуть до анулювання гарантії.

Пристрій не є компонентом безпеки всієї системи, до якої він підключений. Електромонтажні роботи слід виконувати відповідно до чинних норм та стандартів.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ НЕ ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ.

Витрати на необґрунтований виклик сервісної служби щодо несправності несе покупець. Під необґрунтованим викликом сервісної служби розуміється виклик для усунення пошкоджень, що виникли не з вини Гаранта, а також виклик, який сервісна служба визнала необґрунтованим після діагностики пристрою (наприклад, пошкодження обладнання було спричинене виною клієнта або не покривається гарантією), або якщо несправність пристрою сталася з причини, що не залежить від пристрою.

Для реалізації прав, що випливають з цієї гарантії, користувач зобов'язаний за свій рахунок та на свій ризик доставити пристрій Гаранту разом із належним чином заповненим гарантійним талоном (що містить, зокрема, дату продажу, підпис продавця та опис дефекту) та підтвердженням продажу (чек, рахунок-фактура з ПДВ тощо). Гарантійний талон є єдиною підставою для безкоштовного ремонту. Термін обробки гарантійної претензії становить 14 днів.

У разі втрати або знищення гарантійного талона виробник не видає дублікат.

.....
штамп продавця

.....
дата продажу

БЕЗПЕКА

Після завершення розробки інструкції 8 лютого 2021 року до перелічених тут продуктів могли бути внесені зміни. Виробник залишає за собою право вносити зміни до дизайну. Ілюстрації можуть містити додаткові аксесуари. Технологія друку може призвести до відмінностей у відображенні кольорів.

Перед використанням пристрою уважно прочитайте наступні інструкції. Недотримання цих інструкцій може призвести до травмування та пошкодження пристрою. Зберігайте цей посібник.

Щоб уникнути непотрібних помилок та нещасних випадків, будь ласка, переконайтеся, що всі особи, які користуються пристроєм, ретельно ознайомлені з його роботою та функціями безпеки. Будь ласка, зберігайте цей посібник і переконайтеся, що він залишається разом із пристроєм у разі його передачі або продажу, щоб кожен, хто користується ним протягом усього терміну служби, мав відповідну інформацію про його використання та безпеку.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Монтаж повинен виконуватися особою з відповідною кваліфікацією в галузі електрики.
- Регулятор не призначений для обслуговування дітей.

- Електричний пристрій під напругою. Перед виконанням будь-яких дій, пов'язаних з живленням (підключення кабелів, встановлення пристрою тощо), переконайтеся, що регулятор не підключено до мережі.

**ДУВАГА!**

- Удары блискавки можуть пошкодити контролер, тому під час грози від'єднайте його від мережі, витягнувши вилку з розетки.
- Контролер не може використовуватися не за призначенням.



Турбота про довкілля є нашим головним пріоритетом. Знання того, що ми виробляємо, електронні пристрої, зобов'язує нас утилізувати використані електронні компоненти та пристрої безпечним для довкілля способом. Тому головний інспектор з охорони довкілля присвоїв компанії реєстраційний номер. Перекреслений символістичного бака на виробі вказує на те, що його не можна викидати у звичайні сміттєві баки. Розділяючи відходи для переробки, ми допомагаємо захистити довкілля. Користувач несе відповідальність за задачу використаного обладнання до спеціально відведеного пункту збору для переробки відходів, що утворюються від електричного та електронного обладнання.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Компанія TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. з головним офісом в Вепжі (34-122), вулиця Біла Дорога 31, з повною відповідальністю заявляє, що **EU-T-2.1**, який вона випускає, відповідає вимогам Директиви Європейського парламенту та Ради 2014/35/ЄС від 26 лютого 2014 р. про приведення у відповідність законів держав-членів, що стосуються допуску на ринок електротехнічного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги (Оф. вісник ЄС 96 від 29.03.2014, стор. 357) та Директиви Європейського парламенту та Ради 2014/30/ЄУ від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств країн-членів щодо електромагнітної сумісності (Оф. Вісник ЄС 96 від 29.03.2014, стор. 79), Директиви 2009/125/ЄС про вимоги до екологічного проектування енергетичних продуктів та РЕГЛАМЕНТУ МІНІСТРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ від 24 червня 2019 року про внесення змін до регламенту щодо істотних вимог щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що впроваджує Директиву Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2017/2102 від 15 листопада 2017 року про внесення змін до Директиви 2011/65/ЄС про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Оф. Вісник ЄС 305 від 21.11.2017 стор. 8). Для оцінки відповідності застосовано наступні гармонізовані стандарти:

PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06,
PN-EN 60730-1:2016-10
PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

Paweł Jura

Janusz Master

Prezesa firmy

Wieprz, 25.06.2021

Технічні дані EU-T-2.1

Блок живлення	2 батарейки типу AAA 1,5 В
Діапазон налаштувань кімнатної температури	5°C ÷ 35°C
Діапазон вимірювання вологості	10-95%RH
Номінальне навантаження безпотенційного контакту	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Похибка вимірювання	± 0,5°C

* Категорія навантаження AC1: однофазне, резистивне або слабоіндуктивне навантаження змінного струму.


** Категорія навантаження DC1: постійний струм, резистивне або слабоіндуктивне навантаження.

Фотографії та схеми, що містяться в цьому документі, наведені лише для ілюстрації. Виробник залишає за собою право вносити зміни.

ОПИС

Кімнатний термостат EU-T-2.1 призначений для керування опалювальним приладом. Термостат підтримує задану температуру в приміщенні, надсилаючи сигнал опалювальному приладу, повідомляючи йому про досягнення заданої температури.

Доступні два кольорові варіанти: білий або чорний.



- 1. Дисплей - поточна температура/вологість у приміщенні
- 2. Кнопка <
- 3. Кнопка меню
- 4. Кнопка >


ВСТАНОВЛЕННЯ

Регулятор повинен встановлюватися особою з відповідною кваліфікацією.

-
- УВАГА!**

 - Небезпека для життя через ураження електричним струмом на з'єднаннях під напругою. Перед роботою на радіомодулі від'єднайте джерело живлення та захистіть його від випадкового ввімкнення.
 - Неправильне підключення проводів може призвести до пошкодження регулятора!

Спосіб монтажу регулятора показано на схемах нижче



УВАГА!
До виходів управління насосами не підключайте насоси безпосередньо, в яких виробник вимагає використання зовнішнього головного вимикача, запобіжника на джерелі живлення або додаткового селективного вимикача диференціального струму на деформовані струми. Щоб уникнути ошкодження пристрою, між регулятором і насосом необхідно використовувати додаткову систему захисту. Виробник рекомендує Адаптер для насосів ZP-01, який необхідно придбати окремо.

ЗМІНА ВСТАНОВЛЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ



Встановлену температуру в приміщенні можна змінити безпосередньо з кімнатного термостата EU-T-2.1 за допомогою кнопок < та > .

У режимі очікування на екрані контролера відображається поточна температура в приміщенні. Натискання кнопки < або > змінює її на задану температуру – цифри блимають. Використовуйте кнопки < або > для зміни заданого значення.


Переваги контролера:

- вбудований датчик температури та вологості
- корпус, придатний для настінного монтажу
- скляна панель

Поточна температура постійно відображається на екрані. За допомогою середньої кнопки Меню можна змінити відображення температури на поточну вологість. Утримування кнопки Меню призведе до доступу до меню контролера.



Монтаж окремих частин пристрою:



ФУНКЦІЇ МЕНЮ

Щоб отримати доступ до меню регулятора, утримуйте кнопку Меню. Використовуйте кнопки < та > для навігації між функціями меню.

1. Вибір режиму роботи
Функція «Вихід» дозволяє вибрати режим роботи регулятора між опаленням («Обігрів») та охолодженням («Охолодження»). Після входу у функцію «Вихід» екран блимає. Натисніть кнопку Меню, і з'являться доступні режими (Обігрів, Охолодження). Виберіть режим за допомогою кнопок < або > . Щоб підтвердити свій вибір, зачекайте приблизно 5 секунд або натисніть кнопку Меню.

2. Батарея
Функція «Bat» дозволяє переглянути стан батареї (%). Після входу у функцію «Bat» екран блимає. Натисніть кнопку Меню, і стан батареї відобразиться.

3. Гістерезис
Функція «His» дозволяє встановити гістерезис кімнатної температури в діапазоні від 0,2°C до 4°C. Гістерезис вводить допуск для встановленої температури, запобігаючи небажаним коливанням з мінімальними коливаннями температури. Приклад: Задана температура: 23°C, Гістерезис: 1°C Кімнатний термостат почне показувати недогрів, коли температура знизиться до 22°C. Щоб встановити гістерезис заданої температури, виберіть потрібне значення гістерезису за допомогою кнопки < або > . Щоб підтвердити свій вибір, зачекайте приблизно 5 секунд або натисніть кнопку Меню.

4. Калібрування
Функція «Калібрування» дозволяє встановити калібрування датчика в діапазоні від -10°C до +10°C. Після входу у функцію «Калібрування» екран блимає. Натисніть кнопку Меню, і встановлене калібрування відобразиться. Використовуйте кнопки < та > , щоб змінити значення калібрування.

5. Автоматичне блокування
Функція «Loc» дозволяє ввімкнути автоматичне блокування клавіш. Після входу у функцію «Loc» екран блимає. Натисніть кнопку Меню, і з'явиться запит на ввімкнення блокування (так, ні). Використовуйте кнопки < або > , щоб зробити вибір. Для підтвердження зачекайте приблизно 5 секунд. Блокування активується через кілька секунд бездіяльності. Щоб розблокувати клавіші, одночасно утримуйте кнопки < та > . Коли з'явиться повідомлення «unl», клавіші розблоковані.

6. Мін./Макс. встановлена температура
Ця функція дозволяє встановити мінімальне (T1) та максимальне (T2) задане значення температури в приміщенні. Після входу у функцію екран блимає; натисніть кнопку Меню. Використовуйте кнопки < або > , щоб вибрати потрібне значення. Щоб підтвердити свій вибір, зачекайте приблизно 5 секунд або натисніть кнопку Меню.

7. Заводські налаштування
Функція «Def» дозволяє відновити заводські налаштування. Після входу в функцію «За замовчуванням» екран блимає. Натисніть кнопку Меню, і вас запитують, чи хочете ви відновити заводські налаштування (так, ні). Використовуйте кнопки < або > , щоб зробити вибір. Щоб підтвердити свій вибір, зачекайте приблизно 5 секунд або натисніть кнопку Меню.

8. Вихід з меню
Після введення функції Ret екран блимає протягом 3 секунд, а потім меню виходить.

-
- УВАГА!**

Щоб відобразити номер версії програми, утримуйте кнопку реєстрації, розташовану на задній панелі корпусу.