

Центральный офис компании TECH Controllers
ул. Белая Дорога 31, 34-122 Вепж (PL)
Сервисный центр в Республіке Беларусь
Контактный телефон: +375 3333 000 38
Электронная почта: serwis.plu@tech-reg.ru
Другие средства связи:
Контактный телефон: +48 33 875 93 80 (PL)(RU)
Электронная почта: serwis@techsterowniki.pl (PL)(RU)

RU

Инструкция обслуживания
EU-R-12b

TECH
CONTROLLERS

TECH
CONTROLLERS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания Tech Sterowniki обеспечивает Покупателя надлежащую работу устройств в течение 24 месяцев с момента продажи. Эта гарантия распространяется только на устройство, произведенное компанией Tech, и не распространяется на устройства, взаимодействующие с ней. Гарант обязуется бесплатно отремонтировать устройство, если дефекты возникли по вине производителя. Устройство должно быть доставлено производителю устройства. Правила поведения в случае подачи жалобы указаны в Законе об особых условиях потребительской продажи и внесении изменений в Гражданский кодекс (Вестник законов от 5 сентября 2002 г.).

Компания Tech может отказать в гарантийном ремонте в случае нарушения гарантийной пломбы. К ремонту не относятся действия, связанные с подключением, настройкой и регулировкой параметров устройства, описанные в Руководстве пользователя, а также элементы и узлы, подверженные естественному износу при нормальной эксплуатации устройства.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или по вине пользователя, механические повреждения, воздействие внешних факторов, таких как: слишком высокая рабочая температура, затопление, удар молнии, перенапряжение, короткое замыкание, пожар, неправильное напряжение и частота питания, неправильное подключение устройства.

Устройство не является элементом безопасности всей системы, к которой оно подключено. Электромонтаж должен производиться в соответствии с действующими нормами и стандартами.

ЭТОТ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЯМИ.

Расходы по необоснованному обращению в сервис по поводу неисправности несет покупатель. Под необоснованным обращением в сервис понимается вызов сервисантов для устранения повреждений, возникших не по вине Гаранта, а также вызов, признанный сервисом необоснованным после диагностики устройства (например, повреждение оборудования по вине заказчика или непокрываемое гарантией), или если авария устройства произошла по причине, не связанной с устройством.

Для осуществления прав, вытекающих из настоящей гарантии, пользователь обязан за свой счет и на свой риск доставить устройство Гаранту вместе с правильно заполненным гарантийным талоном (содержащим, в частности дату продажи, подпись продавца, а также описание дефекта) и доказательство продажи (чек, счет-фактура и т.д.) Гарантийный талон является единственным основанием для бесплатного ремонта. Срок ремонта на основании рекламы 14 дней.

В случае потери или повреждения Гарантийного талона производитель не выдает дубликат.

.....
печать продавца

.....
дата продажи

БЕЗОПАСНОСТЬ

После завершения редактирования руководства могли произойти изменения в указанных в нем продуктах. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию. Иллюстрации могут содержать дополнительное оборудование. Технология печати может влиять на различия в показанных цветах.

Перед использованием устройства необходимо внимательно прочитать нижеуказанные правила. Несоблюдение инструкций может привести к травмам и повреждению устройства. Руководство необходимо бережно хранить.

Во избежание ненужных ошибок и несчастных случаев нужно убедиться, что все пользователи устройства хорошо знакомы с его эксплуатацией и функциями безопасности. Храните это руководство и убедитесь, что оно останется вместе с устройством в случае его перемещения или продажи, так чтобы все, кто использует это устройство, в течение срока использования могли получить соответствующую информацию об его использовании и безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Контроллер не может быть использован в несоответствии со своим назначением.
- Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом.
- Электрический прибор под напряжением! Перед началом эксплуатации (подключение электрических проводов, установка устройства и т.д.), необходимо убедиться, что регулятор не включён в сеть!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	5V DC
Макс. расход мощности	0,1W



Охрана окружающей среды является для нас важной задачей. Мы знаем, что производство электронных приборов требует от нас безопасной утилизации отработанных элементов и электронных устройств. Компания получила регистрационный номер присвоенный Главным Инспектором по Охране Окружающей Среды. Перечеркнутое мусорное ведро на наших устройствах указывает, что этот продукт не может быть выброшен в обычные мусорные контейнеры. Сортировка отходов для последующей переработки может помочь защитить окружающую среду. Пользователь должен доставить использованное оборудование в специальные пункты сбора электрического и электронного оборудования для его последующей переработки.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Компания TECH STEROWNIKI, с главным офисом в Вепж (34-122), улица Белая Дорога 31, с полной ответственностью заявляет, что производимый нами комнатный регулятор

EU-R-12b отвечает требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС от 26 февраля 2014г. о согласовании законов государств-членов относящихся к приобщению на рынке электрического оборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения (Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 357) и Директивы Европейского парламента и Совета 2014/30/ЕС 26 февраля 2014. о согласовании законов государств-членов в отношении электромагнитной совместимости (Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 79), Директивы 2009/125/ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением и РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТЕХНОЛОГИИ от 24 июня 2019 г. изменяющего распоряжение по основным требованиям ограничивающим использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании внедряющего директиву Европейского парламента и Совета (ЕС) 2017/2102 от 15 ноября 2017 г. изменяющую директиву 2011/65/ЕС об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Официальный журнал ЕС L 305 от 21.11.2017, стр. 8) Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы **PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10.**

Pawel Jura *Janusz Master*
Pawel Jura Janusz Master

Wieprz, 09.11.2022

Prezesi firmy

ОПИСАНИЕ

Комнатный регулятор EU-R-12b предназначен для работы с панелью EU-L-12, EU-ML-12 и EU-L-X WiFi.

Этот регулятор устанавливается в данной обогревательной зоне. Он управляет информацией о текущей температуре и влажности к панели, которая на этой основе управляет термостатическими клапанами (открывая их когда помещение не обогрего и закрывая их после достижения заданной температуры в помещении).

Текущая температура отображается на дисплее. Нажатием средней кнопки Меню * можно изменить отображение температуры помещения на текущую влажность или температуру пола.


С уровня регулятора можно изменить заданную температуру в зоне на постоянку или с временным ограничением.

Оборудование контроллера:

- встроенный датчик температуры
- датчик влажности воздуха
- напольный датчик (опция)
- корпус подходит для настенного монтажа


1

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Дисплей	Кнопка Меню
Текущая температура, влажность, температура пола	- нажатие - изменение вида с комнатной температуры на уровень влажности, подтверждение настроек - придерживание - вход в меню
Иконка * появляется, когда заданная температура не достигнута и данная зона требует дополнительного нагрева.	

3



5

РЕГИСТРАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА

Комнатный регулятор должен быть зарегистрирован в определенной зоне. Для этого надо выбрать: (Меню>Меню установка > Главный/дополнительный модуль > Зоны > Зона... > Датчик > Выбор датчика > Проводной РС) и нажать кнопку регистрации на регуляторе.

После правильного процесса регистрации на дисплее панели отобразится соответствующее сообщение, а на дисплее комнатного регулятора: **Scs.** Сообщение **Erg** на дисплее комнатного датчика означает ошибку в процессе регистрации.

ВНИМАНИЕ

- К одной зоне можно приписать только один комнатный регулятор.
- Регулятор может работать как датчик пола. Для этого нужно к регулятору подключить датчик NTC и активировать двойным нажатием кнопки регистрации. После успешной активации на дисплее регулятора появится сообщение **Scs.** Сообщение **Erg** на дисплее комнатного регулятора означает ошибку в процессе активации. Активированный датчик нужно зарегистрировать в панели EU-L-12, EU-ML-12 или EU-L-X WiFi. (Меню > Меню установка>Главный/дополнительный Модуль > Зоны > Зона... > Напольное обогревание > Напольный датчик > Выбор датчика > Напольный датчик > Включить).

7

ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Заданную температуру в зоне можно изменить непосредственно с комнатного регулятора EU-R-12b с помощью кнопок < >. Во время бездействия на экране контроллера отображается текущая температура в зоне. С помощью кнопок < > можно изменить значение заданной. После установки заданной температуры (через несколько секунд или после нажатия кнопки Меню) появятся опции настроек.


Настройки времени меняются с помощью кнопок < >:

- для определенного количества часов - нажимаем кнопку < > до тех пор, пока не отобразится нужное количество часов для установленной нами температуры, например 14 (установленная нами температура будет действовать в течение 1 часа, а затем будет применяться выбранная ранее настройка: график или постоянная температура Con). Выбор подтверждается нажатием кнопки Меню.
- постоянно - нажимаем кнопку > до тех пор, пока не отобразится слово Con (установленная нами температура будет действовать в течение неопределенного времени вне зависимости от настроек расписания). Выбор подтверждается нажатием кнопки Меню.
- если мы хотим, чтобы применялась заданная температура вытекающая из настроек недельной программы нажимаем кнопку < пока не появится сообщение OFF. Выбор подтверждается нажатием кнопки Меню.
- возврат к ранее выбранной настройке (расписание или постоянная температура Con) - нажимаем кнопку <, пока не отобразится 0. Выбор подтверждаем, нажав кнопку Меню.

2


МОНТАЖ

Для того, чтобы подключить датчик пола или подключить провода, надо снять заднюю крышку регулятора.



4

В системе используется завершающее соединение. В зависимости от последовательности, в которой регуляторы подключаются к планке (первым или в середине линии передачи регулятора с планкой), надо установить согласующий резистор в соответствующее положение в регуляторе. ON включает резистор, а 1 соответствует нейтральному положению. Подробная информация о клеммном соединении планки с регуляторами описана в руководствах EU-L-12, EU-ML-12 и EU-L-X WiFi.



6

- Придерживание кнопки регистрации позволяет отобразить актуальную версию программного обеспечения.

Нужно помнить следующие правила:

- Зарегистрированный регулятор можно удалить (Меню > Меню установка > Главный/дополнительный модуль > Зоны > Зона... > Комнатный датчик > Выбор датчика > Проводной RS) или отключить его работу через планку, отключив опцию Включено в подмену данной зоны.

- Попытка зарегистрировать регулятор в зоне, в которой зарегистрирован другой регулятор приведёт к отмене регистрации первого и регистрации второго.

- Попытка зарегистрировать регулятор, который уже зарегистрирован в другой зоне, приведет к отмене его регистрации в первой зоне и регистрации в новой зоне.

Для каждого комнатного регулятора приписанного к определенной зоне можно установить отдельную заданную температуру и недельный график. Изменить эти настройки можно как в меню полосы, так и в приложении emodul.eu (после использования модуля). Клиенты из России должны зарегистрироваться в emodul.tech.

С помощью кнопок < > можно изменить заданную температуру непосредственно с положения комнатного датчика.

8

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Чтобы войти в меню, нужно удерживать кнопку Меню. С помощью кнопок < > можно перемещаться между отдельными функциями меню. Подтверждаем настройки, нажав кнопку Меню или изменение настроек подтвердится автоматически по истечению определенного периода бездействия.

- 1. FLO** - нажатие кнопки Меню приведет к отображению температуры пола (опция доступна после активации датчика пола двойным нажатием кнопки регистрации).
- 2. CAL** - функция позволяет настроить калибровку комнатного датчика, затем датчик пола Flo (если был активирован). После входа в функцию Cal надо нажать кнопку Меню. С помощью кнопок < > можно настроить значение калибровки.
- 3. LOC** - функция позволяет включить автоблокировку клавиш. После перехода в функцию Loc нужно нажать кнопку Меню, затем появится вопрос, включать ли блокировку (yes, no). Выбор осуществляется с помощью кнопок < >. Выбор подтверждаем нажимая кнопку Меню. Чтобы разблокировать клавиши, нужно одновременно удерживать кнопки < >. Когда отобразится сообщение Loc клавиши разблокированы.
- Чтобы отключить блокировку, нужно снова войти в функцию Loc и выбрать опцию „no“. Выбор подтверждаем нажимая кнопку Меню.
- 4. DEF** - эта функция позволяет восстановить заводские настройки. После перехода в функцию Def нужно нажать кнопку Меню, затем отобразится вопрос восстанавливать ли заводские настройки (yes, no). Выбор осуществляется с помощью кнопок < >. Выбор подтверждаем нажимая кнопку Меню. После восстановления заводских настроек необходимо будет перепрописать регулятор на планку.
- 5. RET** - выход из Меню. После перехода на функцию Ret для выхода из меню нажимаем Меню.